

MILTNER

SPORTOWY SMARTWATCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI



RODNEY

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby lepiej zrozumieć zasady użytkowania zegarka typu smartwatch.

Marka zastrzega sobie prawo do zmiany treści poniższej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

Opakowanie produktu zawiera:

- smartwatch
- pasek
- instrukcję obsługi
- kabel ładujący
- pudełko.

1. Opis funkcji

1.1 Przyciski




A: Przycisk powrotu. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez kilka sekund.

B: Ekran dotykowy.

1.2 Ładowanie baterii

Ładowanie za pomocą magnetycznego kabla przedstawione jest na rysunku poniżej:



*Uwaga! Dwa styki kabla ładującego nie mogą jednocześnie stykać się z przewodnikiem, ponieważ może to spowodować spalenie przewodu.

1.3 Tarcza w trybie czuwania

- 1) Aby otworzyć powiadomienia, należy przesunąć palcem po ekranie w prawą stronę
- 2) Przesunięcie palcem w dół spowoduje otwarcie menu szybkich ustawień: status połączenia Bluetooth, kod QR, wydolność baterii, jasność ekranu.
- 3) Przesunięcie palcem w lewo udziela dostępu do funkcji.
- 4) Należy przesunąć palcem w górę, aby sprawdzić status połączenia Bluetooth.
- 5) Aby zmienić wygląd ekranu, należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę palec na tarczy. Motyw ekranu zmieni się od razu po naciśnięciu wybranej opcji.

1.4 Powiadomienia push

Przesunięcie palcem w prawo po ekranie spowoduje wyświetlenie powiadomień push. Ta opcja wymaga sparowania smartwatcha z telefonem. Po zezwoleniu na otrzymywanie powiadomień w zegarku komunikaty będą przesyłane z telefonu do smartwatcha. Jednocześnie ekran urządzenia może wyświetlać 8 powiadomień. Każdy następny komunikat będzie nadpisywał najstarsze powiadomienia.

1.5 Menu szybkich ustawień

Aby dostać się do menu szybkich ustawień, należy przesunąć palcem w dół po ekranie. Ikona 1 przedstawia status połączenia Bluetooth; Ikona 2 odpowiada za jasność ekranu; Ikona 3 przedstawia kod QR do skanowania; Ikona 4 pokazuje stan baterii.

1.6 Krokomierz

Licznik kroków jest automatycznie włączony, a wyświetlacz pokazuje aktualny pomiar. Ilość kroków jest resetowana każdego dnia o północy.

1.7 Monitor snu

Monitor snu pobiera dane między godziną 21:00 a 09:00. Po wyjściu z funkcji monitorowania snu, dane zostają zsynchronizowane z zainstalowaną wcześniej aplikacją na telefonie.

1.8 Sterowanie muzyką za pomocą Bluetooth

Android: Po połączeniu zegarka z telefonem istnieje możliwość sterowania muzyką z poziomu smartwatcha (włączanie/zatrzymywanie muzyki, sterowanie głośnością, zmiana utworu).

iOS: Należy połączyć smartwatch z aplikacją na telefonie i włączyć odtwarzacz muzyczny. Następnie z poziomu zegarka można zmieniać utwory, sterować głośnością oraz zatrzymywać muzykę.

1.9 Tryby sportowe (spacerowanie, bieganie, wspinaczka, rower, koszykówka, badminton, tenis stołowy, piłka nożna)

1.9.1 Należy wybrać odpowiedni tryb sportowy. Po krótkim odliczaniu rozpoczyna się pomiar. Aby zastopować pomiar, należy przesunąć palcem w prawo po ekranie lub wcisnąć przycisk B. Aby wyjść z trybu sportowego, należy kliknąć czerwoną ikonę "□" i zapisać dane.

1.9.2 Kiedy mierzony dystans przekracza 200 metrów lub czas wykonywania ćwiczenia jest dłuższy niż 5 minut, istnieje możliwość zapisania pomiaru. Jeśli czas aktywności fizycznej jest krótszy, przy zapisie pojawi się komunikat informujący o tym, że pomiar jest zbyt mały, aby go zapisać. (W takim przypadku po wyjściu z trybu sportowego zapisana zostanie jedynie liczba kroków).

1.10 Pomiar tętna

Aby zmierzyć tętno, należy prawidłowo założyć smartwatch na dowolny nadgarstek oraz otworzyć menu pomiaru tętna. Pomiar trwa około 45 sekund. Światło pomiaru

tętna na spodzie koperty gaśnie po 3 sekundach od zakończenia pomiaru.

1.11 Pomiar ciśnienia krwi

Aby zmierzyć ciśnienie krwi, należy prawidłowo założyć smartwatch na dowolny nadgarstek, otworzyć menu ciśnienia krwi oraz rozpocząć pomiar.

1.12 Pomiar natlenienia krwi (pulsoksymetr)

Aby zmierzyć poziom natlenienia krwi, należy prawidłowo założyć smartwatch na dowolny nadgarstek, otworzyć menu natlenienia krwi oraz rozpocząć pomiar.

1.13 Budzik

Ta opcja wymaga połączenia smartwatcha z telefonem. Należy ustawić konkretną godzinę alarmu w aplikacji, aby zsynchronizowała się ona z zegarkiem.

1.14 Stoper

Aby rozpocząć pomiar czasu, należy otworzyć stoper, nacisnąć ikonę "Start". Ponowne kliknięcie ikony spowoduje zatrzymanie pomiaru. Aby zakończyć pomiar, należy przesunąć palcem po ekranie w prawo. Po ponownym otwarciu stopera, poprzedni wynik zostaje automatycznie zresetowany.

1.15 Funkcja "Znajdź telefon"

Ta opcja jest dostępna po połączeniu zegarka z telefonem. Kliknięcie przycisku do znajdowania telefonu na zegarku wywoła wibracje/dźwięk na telefonie, co umożliwi jego znalezienie.

1.16 Ustawienia

1.16.1 Przypomnienie o aktywności

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Sterować nią można za pomocą aplikacji na telefonie.

1.16.2 Wybudzanie ekranu ruchem ręki

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Sterować nią można za pomocą aplikacji na telefonie.

1.16.3 System

- 1) O urządzeniu: Wyświetla nazwę Bluetooth, adres Bluetooth oraz wersję oprogramowania smartwatcha.
- 2) Wyłączanie urządzenia - aby wyłączyć zegarek, należy nacisnąć pole "Wyłącz".
- 3) Przywracanie ustawień fabrycznych - po naciśnięciu ikony powrotu do ustawień fabrycznych, zegarek powróci do ustawień początkowych.

1.16.4 Wyświetlacz ekranu

- 1) Przełączanie widoku tarczy - aby zmienić widok tarczy, należy dotknąć i przytrzymać ekran. Wybór tarczy można zmienić przesuwając palcem po ekranie w prawą lub lewą stronę.
- 2) Zmiana jasności ekranu
- 3) Ustawianie czasu wygaszania ekranu
- 4) Czas podświetlenia ekranu wywołanego przez ruch ręki

1.16.5 Kod QR

Aby pobrać aplikację na telefon, należy zeskanować kod QR.


1.16.6 Wibracje

Urządzenie umożliwia ustawienie poziomu wibracji w zegarku.

2. Łączenie z aplikacją

2.1 Metody pobierania aplikacji na telefon

2.1.1 Aby ściągnąć aplikację, należy zeskanować kod QR.



2.1.2 Sklepy z aplikacjami

Android: W App Store / Pea Pod / Google Play / lub innym należy wpisać w wyszukiwarce sklepu frazę "FitcloudPro" i pobrać aplikację.

iOS: W App Store należy wpisać w wyszukiwarce frazę "FitcloudPro" i pobrać aplikację.

Ikona aplikacji FitcloudPro w telefonach z systemem Android/iOS:



3. Łączność Bluetooth

3.1 Podłączanie urządzeń za pomocą Bluetooth

Po włączeniu zegarka urządzenie automatycznie wyszukuje dostępnych połączeń Bluetooth. Po uruchomieniu aplikacji na telefonie należy wybrać:

Urządzenia > Dodaj urządzenie > Start (rozpoczyna to wyszukiwanie dostępnych urządzeń)

Następnie należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy i zakończyć proces.

3.2 Status połączenia

Synchronizacja czasu z urządzeniem: Po udanym połączeniu zegarka z telefonem należy zsynchronizować czas w obydwu urządzeniach.

3.3 Znajdź urządzenie

Po udanym połączeniu zegarka ze smartfonem można za pomocą aplikacji odnaleźć zagubiony smartwatch. W tym celu należy wybrać w aplikacji opcję szukania zegarka, wtedy smartwatch zawibruje, a jego ekran się wybudzi.

3.4 Synchronizacja danych

Gdy zegarek jest prawidłowo połączony z telefonem, dane dotyczące zdrowia mogą zostać przeniesione do aplikacji. Następnie można je udostępniać na portalach społecznościowych typu Facebook, WhatsApp, QQ, WeChat, Twitter itd.

3.5 Powiadomienia push

Udane połączenie zegarka ze smartfonem daje możliwość wyświetlania powiadomień z licznych aplikacji na smartwatchu. Aby aktywować tę funkcję, w telefonie należy zezwolić wybranym aplikacjom na dostęp do powiadomień. W tym celu, w aplikacji FitcloudPro należy wejść w opcję "Urządzenia" - "Powiadomienia aplikacji" i wybrać interesujące dla użytkownika aplikacje.

3.5.1. Powiadomienia o przychodzących połączeniach

Powiadomienia o przychodzących połączeniach można włączyć w aplikacji FunDona na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon przychodzi połączenie głosowe, smartwatch wibruje, a jego ekran się rozjaśnia.

3.5.2. Powiadomienia o wiadomościach SMS

Powiadomienia o przychodzących wiadomościach tekstowych można włączyć w aplikacji FunDo na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon przychodzi wiadomość tekstowa (lub kilka wiadomości), powiadomienia równocześnie wyświetlają się na smartwatchu.

3.5.3 Powiadomienia z innych aplikacji

Powiadomienia z aplikacji typu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter itd. można włączyć w aplikacji FunDo na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon przychodzi powiadomienie z powyższych aplikacji, komunikaty równocześnie wyświetlają się na smartwatchu.

3.6 WeChat Sports

Sportowe dane z zegarka mogą być przeniesione do rankingów w aplikacji WeChat Sports.

Android: Najpierw należy połączyć się z aplikacją FunDo, a następnie z WeChat Sports.

iOS: połączenie z aplikacją FunDo nie jest konieczne. Należy połączyć się bezpośrednio z WeChat Sports.

3.7 Przypomnienie o piciu wody

Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o piciu odpowiedniej ilości wody w danym okresie. Gdy nadchodzi ustalony wcześniej przez użytkownika czas, smartwatch wibruje, a na ekranie wyświetla się ikona przedstawiająca wodę.

3.8 Przypomnienie o aktywności

Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o aktywności fizycznej. Gdy nadchodzi ustalony wcześniej przez użytkownika czas, a urządzenie nie wykrywa żadnego ruchu, smartwatch wibruje, a na ekranie wyświetla się odpowiednia ikona.

3.9 Alarm

Aby włączyć alarm w zegarku, należy wybrać w aplikacji opcję "Alarm", następnie nacisnąć symbol "+" i wybrać odpowiednią godzinę. Gdy nadejdzie wybrana wcześniej pora, ekran smartwatcha wyświetli odpowiednią ikonę oraz aktualną godzinę, a urządzenie zawibruje 20 razy.

3.10 Wykrywanie tętna

W smartwatchu można ustawić automatyczne mierzenie tętna w regularnych odstępach czasu w wybranym okresie. Wszystkie pomiary zostaną zapisane przez urządzenie.

3.11 Aktualizacja oprogramowania

Jeśli jest dostępna najnowsza wersja oprogramowania, smartwatch przypomni o tym użytkownikowi, zachęcając do aktualizacji.

3.12 Rozłączanie aplikacji

Aby zerwać połączenie zegarka z telefonem, należy w aplikacji wybrać opcję "Odłącz urządzenie", a następnie przycisnąć "Potwierdź".

FAQ

Urządzenie nie powinno być poddawane działaniu ekstremalnych temperatur przez długi czas. Przegrzanie lub ujemne temperatury mogą trwale uszkodzić zegarek.

Czy można wziąć gorącą kąpiel z zegarkiem na nadgarstku?

Temperatura wody podczas kąpieli może być relatywnie wysoka, co powoduje powstawanie pary wodnej, która jako gaz znacznie łatwiej przenika do środka koperty. Gdy temperatura otoczenia spada, para wodna ponownie zmienia się w ciecz i osadza wewnątrz urządzenia. To może spowodować zwarcie i w efekcie uszkodzenie zegarka.

Zegarka nie można uruchomić / naładować.

Jeśli nowego urządzenia nie można uruchomić, należy podłączyć zegarek do ładowania (może być to wynikiem zabezpieczeń podczas transportu urządzenia). Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub gdy zegarek nie był używany przed długi czas, należy podłączyć urządzenie do ładowania na przynajmniej 30 minut, a następnie uruchomić.

Gwarancja

1. Smartwatch jest objęty gwarancją w przypadku jakichkolwiek wad produkcyjnych oraz wad, które **nie były** spowodowane niepoprawnym użytkowaniem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu. Płyta główna urządzenia jest objęta gwarancją trwającą 12 miesięcy, a bateria oraz ładowarka objęte są 6-miesięczną gwarancją.

2. Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, takich jak:

- Usterek powstałych w wyniku rozmontowywania lub modyfikacji urządzenia przez nieautoryzowany serwis.
- Usterek powstałych w wyniku przypadkowego upuszczenia produktu.
- Wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania ze smartwatcha przez użytkownika lub osoby trzecie (np. zalanie zegarka, pęknięcia, stłuczenia, rysy).

3. Aby skorzystać z darmowej gwarancji, należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną z datą zakupu oraz pieczętką sklepu, w którym urządzenie zostało zakupione.

4. Gdy produkt wymaga naprawy, należy zgłosić się do producenta lub autoryzowanego dystrybutora marki. Naprawy dokonane przez nieautoryzowany serwis skutkują utratą gwarancji.

Data zakupu:

Numer IMEI:

Nazwa sklepu:

Podpis klienta:

Podpis sprzedawcy:

Pieczętka sklepu: